

RC-60TW(B) 普騰 / 青雲液晶電視遙控器使用說明書 (N)

廠牌	普騰											
原廠遙控器實照圖	1			2						3	4	16
	RC-30TW			RC-39W						普騰	普騰	RC-101
原廠遙控器實照圖	RC-30TW			RC-39W						普騰	普騰	RC-101
設定編號	電源+數字鍵「1」			電源+數字鍵「2」						電源+數字鍵「3」	電源+數字鍵「4」	電源+「靜音」鍵
廠牌	青雲											
原廠遙控器實照圖	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	LM-32C1	LM-32P1/LM-37P1/LM-43P1	LM-21A1/LNX-21TIS-3	LM-3210W	LM-20G1	RC-5355	PD-4231	(國盈)	RM-37C1	LT-3SEV07	HPL-3212	
設定編號	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」	電源+數字鍵「7」	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」	電源+數字鍵「0」	電源+數字鍵「100」	電源+「頻道+」鍵	電源+「頻道-」鍵	電源+「靜音」鍵	電源+「靜音」鍵	

1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一起開始測試)

2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「4」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

4 按 **電源** 鍵，可以開啓電視，即設定完成。

5 按 **電源** 鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



(無法打開電視)

6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

注意 事項

- 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
 - 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台「上下」及音量「左右」鍵調整。
-
- 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面」亦無法動作。
 - 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
 - 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

© PHOTON, 註冊商標。PHOTON 為 PHOTON 公司註冊商標。其他商標均屬其所有。PHOTON 公司所有。