

液晶電漿遙控器

適用廠牌：禾聯

使用說明書

※此遙控器為禾聯多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

●電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw>【檔案下載區】下載

PX 大通 數位多媒體

大通電子股份有限公司
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 北區分公司：新北市永和區福和路244號
客服專線：04-7633961 傳真：04-7522996 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F



MR5000

操作說明

方法1.代碼設定方式

已知【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視

<p>步驟1 安裝電池</p> <p>1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池 2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置 ※遙控代碼請參考背頁的機種對照表</p>	<p>步驟2 啟動設定</p> <p>1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒 2. 指示燈亮起紅燈後放開</p>
<p>步驟3 設定代碼</p> <p>1. 輸入遙控代碼（例如02） 2. 輸入完成後，指示燈熄滅</p>	<p>步驟4 鎖定防誤觸鎖</p> <p>如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。</p>

方法2.手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視

<p>步驟1 安裝電池</p> <p>1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池 2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置</p>	<p>步驟2 啟動設定</p> <p>1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒 2. 指示燈亮起紅燈後放開</p>
<p>步驟3 手動搜尋</p> <p>1. 將遙控器對著電視 2. 每隔2秒按一次「選台▲」（指示燈閃爍為搜尋中）直到電視開機</p>	<p>步驟4 離開設定</p> <p>當電視開機後，立即按下「代碼設定」鎖定</p> <p>備註： 使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重複步驟2-3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。</p>
<p>步驟5 鎖定防誤觸鎖</p> <p>如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。</p> <p>備註：「選台」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重複步驟2-4直至找出合適的代碼。</p>	

問與答

問題1：設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請再重新輸入正確代碼。

問題2：為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1. 如在 10 秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。
2. 電池容量不足，請更換電池。

問題3：按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於適用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

情況一：指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。
情況二：按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

問題4：為什麼按鍵功能音量(MIC)與選台(#)無法動作？

答：本遙控器“代碼1”具有卡拉OK功能(MIC和#)，如操作音量(MIC)與選台(#)之按鍵要當一般音量與選台使用，請將代碼變更設定至2或3，即可使用。

注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

MR5000 適用機種對照表：

適用廠牌	禾 聯						
	卡磁OK機種	禾 聯			3D機種	其它機種	
遙控器外觀							
代碼	細購功能不同，以下機種適用代碼1、2、3						
	1	2	3	4	5	6	
電視型號	DIS37	HD-32G61	HD-4061VD(R)	HD-47D11	HD-55MC1	GS-3752SP	HD-52X01
	DIS420	HD-32G62	HD-411SOB	HD-47G61	HD-42MC1	GS-4252SP	HD-52X02
	HD-2022	HD-32G63	HD-42(R01)	HD-5261VD	HD-47MC1	GS-4752SP	HD-52X03
	HD-2281	HD-32G65	HD-420(R01)	HG-47G61		GS-5252SP	NS-26A2
	HD-22D12	HD-32VD	HD-42061VD	NV-32(01)		HD-1921	NV-32(01)
	HD-22D12(F)	HD-32Z59	HD-4206VD	NV-3717		HD-2002MTS	NV-3758
	HD-2311MT	HD-37(61VD)	HD-4211S	NV-4217		HD-2021	NV-4027
	HD-2331	HD-37(R01)	HD-4211SDB	NV-4717		HD-2023	NV-4058
	HD-2332	HD-3715	HD-4211V			HD-26X01	NV-4258
	HD-2333	HD-3715S	HD-4212V			HD-32U32	NV-4627
	HD-23G61	HD-3715SDB	HD-4261VD			HD-32X01	NV-4758
	HD-24D12	HD-3715V	HD-4263VD			HD-37U32	NV-5258
	HD-2611DB	HD-3715VDB	HD-42D13			HD-37U33	SP-2701G
	HD-2631	HD-3716	HD-42G61			HD-37X01	SP-2701MT
	HD-2663	HD-3717V	HD-42X01			HD-37X02	SP-3001MTS
	HD-26D12	HD-3718V	HD-42X02			HD-37X03	SP-3200MTS
	HD-2701MT	HD-3761VD	HD-42X03			HD-40X01	SP-3201MTS
	HD-32(61VD)	HD-3762VD	HD-42Z51			HD-40X03	SP-3202MTS
	HD-3212MTS	HD-3763V	HD-42Z52			HD-42U32	SP-3211MTS
	HD-3215	HD-3763VD	HD-42Z59			HD-42U33	SP-4001MT
	HD-3215S	HD-37D11	HD-42Z72			HD-42X01	SP-4001MTS
	HD-3215SDB	HD-37D13	HD-42Z81			HD-42X02	TP-303T
	HD-3215V	HD-37G61	HD-4611SDB			HD-42X03	TP-3201MTS
	HD-3215VDB	HD-37Z52	HD-467			HD-47U32	
	HD-3216V	HD-37Z59	HD-46751VD			HD-47U33	
	HD-3217V	HD-4001MT	HD-46Z57			HD-47X01	
	HD-3218V	HD-4011SDB	HD-4711SB			HD-47X02	
	HD-3261VD	HD-402(R01)	HD-4751V			HD-47X03	
	HD-32D11	HD-4061V	HD-4751VD			HD-52U32	
	HD-32D12	HD-4061VD	HD-476			HD-52U33	
	R-1211A	R-2002	R-3212D		R-5011C	R-2021	
	R-1212A	R-2331	R-3700			R-2022	
	R-1611A	R-2511D	R-3703				
	R-1612D	R-2512D	R-4001				
	R-1711D	R-3001					
	R-1712D	R-3111D					
	R-1812D	R-3112D					
	R-1813D	R-3200					

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

包裝內容物及退換貨需知

- **包裝內容物：**1.遙控器本體 2.說明書。
- **退換貨需知：**1.產品本體不可刮傷、缺件或損壞。
2.退貨時產品及配件要齊全。
3.如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。