

URC-5000 操作說明

一·各種電視機 "手動設定" 之步驟如下：

1. 以 "電視機" 為例，按著 "設定" 鍵不放，再按下 "電視 1" 鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
2. 輸入 "電視機" 機種之三位數代碼（請參閱第 2 頁至第 8 頁之代碼表）後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍無輸入三位數代碼，則會退出 "手動設定" 模式，且紅燈熄滅。
3. 按 "電源" 鍵進行測試，若未能將電器機種開啟，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
4. 若 "電源" 鍵可作用，但其主要功能（如數字鍵及選台及音量調整）不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

二·各種電視機 "自動搜尋" 之步驟。若代碼表內未能找到您所使用之電視機種及其廠牌的代碼，或 "手動設定" 之步驟無法開機時，請您使用 "自動搜尋" 的方式尋找代碼，其操作方法如下：

1. 將萬用遙控器對著您要設定的電視機。
2. 按欲設定的機種鍵一下即放開（此時紅燈會亮一下），如 "電視 1" 鍵。
3. 按著 "設定" 鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，此時遙控器已進入 "自動搜尋" 狀態。
4. 待欲設定的電視機有開機或關機的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
5. 試著以本萬用遙控器操作您的電視機，若發生本萬用遙控器之主要功能（如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等）不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

三·注意事項

1. 裝上兩粒四號電池（AAA）後，紅燈閃一下，表示遙控器正常。若紅燈無閃一下，請於 "放電" 後再重新操作本萬用遙控器，"放電" 順序如下：
 - A. 取下電池凹槽內的兩粒四號電池。
 - B. 任意按下本萬用遙控器的按鍵（如數字鍵）約 3 秒後即可。
2. 本萬用遙控器所有電視機之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道 "自動搜尋" 的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作
 - A. 按一下欲顯示之電視機種鍵，如 "電視 1" 鍵。
 - B. 先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "1" 後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
 - C. 同理，先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "2" 或 "3"，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
 - D. 例如，按上述步驟之 "設定" 鍵加數字鍵 "1"，紅燈閃爍 3 次；且 "設定" 鍵加數字鍵 "2"，紅燈閃爍 1 次；"設定" 鍵加數字鍵 "3"，而紅燈沒有閃爍；則 "自動搜尋" 所尋找到的代碼為 310。
3. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
4. 請勿混用 "新舊電池" 或 "廠牌不同的電池" 或 "材質不同的電池"，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
5. 遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
6. 本遙控器有永久記憶代碼功能，電池取出後，代碼不會跑掉。
7. 為了方便未來設定其他電視機，強烈建議使用者保留本說明書。

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
Acer (宏碁)	484,493,669
Achineo (幻象)	485,486,487
Addsion	061
Admiral	111,115,153
Aiwa (愛華)	005,006
Akai (赤井)	131,564,664
Albatron	488,504
Amark	140,145
Amstrad	045
Anam	064,094
AOC (愛德蒙)	030,031,055,117,118,136,139,156, 160,204,489,673
Archer	
ASUS (華碩)	490
AVAC (飛來訊)	
Aver Media	
Avorcent	491
AWA	062,073,178, 181
Basic Line	041
Bell & Howell	153
BenQ	492,494,682
Bluesky	313,314,530
BPL	178,217,272,285,286,287
Broksonic	066,177
Caixing	495
Candle / Citizen (星辰)	030,031,051,053,055,080,088,090, 145,161,169
Centurion	013,033,042
Century	
Chaparral	096
CHIMEI (奇美)	559,576,579,670,672,684,685,686, 687,688,689,690
CHUN (青雲)	497,498,499,504,573
Chun Yun (青雲)	078,099,106,107,117,139,156,191
Chung Hsin (中興)	061,099,117,118,119,139,171
CLAIRE	496
Color tac	671
Colortyme	030,039
COMBO	500
COMSTAR	
Concerto	030,169
Contec / Cony	064,089,090,125,135,142,146,173
CORAL (酷樂)	501
Coronado	140,145
Craig	064,090
CRESCO (光軒)	502
Crown (王冠)	140
Curtis Mathes	013,030,031,033,111,145,161,211
CXC	064,090
Daewoo (大宇)	030,055,076,091,118,145,148,215, 216

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
Daytron	013,030,033,055,145
Digimaster	503
Disastra	030,042,078,161,163
Dumont	183
DVB-T	
Dynaview	504,505
Electrohome	030,047,055,089,118,124,145,169
Elephant (大象)	
Emerson (愛默生)	017,020,030,037,038,045,055,064,066,080,089,090,135,136,140,145,146,159,162,163,174,177,182,206,207,209,278
Envision	030,031,042
Ether (宇瑟)	030,073,078,191
ESONIC	506
Ex-POWER	563
Fisher (燕聲)	014,024
Frigidaire (富及第)	496,507,508,509,524,526
Fujimaru	573
Fujitsu (富士通)	051,163
General (將軍)	
FUJITSU (富士通)	510
Fullness (富井)	058,062,064,070,071,090,136,163,220,221
Funai (船井)	
G.E. (奇異)	030,046,047,048,090,094,111,115,148,180,212,213
G.I / Jerrold (通用)	
Gibraltar	183
Gintai (敬泰)	072,119,121,139
Gibson (吉普生)	511,512,513,514,515,516,517,518,519,525,691
Goldstar (金星)	013,030,034,042,055,075,079,088,118,140,145,146,169,062,219
Hallmark	030,042
HANNS-G (瀚宇)	612
HANNspree	520,521,522
HERAN (禾聯)	523,524,525,526,691
Hero Sonic	525,691
Hi-Net (MOD) 中華電信	
HIPLUS	485,486,580,674,675
Hitachi (日立)	002,028,030,032,043,044,048,051,055,057,122,126,139,140,142,145,146,155,168,169,173,255,527,528,529,530
Hi TOP	
IEEC (穎鴻 / 尹鴻)	
IMiro	531
Infinity	178
Iwatch	
iWitch	532,556
Jasco	
JBL	178

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
JC. Penney	013,030,031,046,047,088,111,118,145,180,212
Jean (美齊 / 俊)	012,072,078,139,221
JVC	022,052,056,059,060,061,063,142,146,154,175,176,196,533,534
Jensen	030,040
JINXING	304
KAIDEL (凱都)	535,564,676
Kaisui	041
Karcher	041
Kawasho	000,030,042,128,137
Kenwood	030,169
Kloss Novabeam	149,150
Kolin (歌林)	061,099,117,118,139,171,319,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,678
KMC	055,140,145
KTV	055,064,080,140,145,205
Lakewood	
LCD TV	554,555
LG	551,552,553
LITE II	556,
Lloytron	145
Loewe	178
Lodgenet	153
Luxman	030,169
LXI	012,013,024,025,178
MAG (美格)	557,573
Magnavox (美格福斯)	013,030,031,033,046,049,051,102,118,140,145,149,150,178,180,184,186
Majestic	153,183
Marantz	030,031,087,118,178
Megatron	078
Memorex	153
Microtek (全友)	526
Midland	183
MGA / Mitsubishi (三菱)	007,013,030,031,033,047,055,089,101,118,119,124,136,163,169,172,558
MODE e-style	561
Monix	562
MRT-N	563
MOTOROLA	
MTC	030,031,118,161,169
Multivision	054
NAD	025
NALTEC (國齊)	672
National (松下) Panasonic (國際)	001,016,082,083,093,094,097,127,178,187,188,189,190,191,192,193,194,212,218,566,567,568,680,
NEC (恩益喜)	010,013,030,031,033,053,082,118,138,169,223,270
NEOKA (新禾)	560

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
Newave (稜威福)	072,191,197,198
NEW COLOR	580
NICHIRO	564
Ommi	
ON COMMAND VIDEO	179,065,127
Onking	080
Optima	565
Orion	062,064,066,177
PBI (百一)	
Philco	030,031,051,102,118,140,145,146, 149,150,178,184,186,217
Philips (飛利浦)	000,016,031,049,050,051,103,128, 140,146,149,150,178,179,184,186, 201,202,203,217,570,571,572,673
Pinker	526
Pioneer (先鋒 / 百音)	018,030,035,170
Polestar	092
POLY ViSiON	574,575,576,577,578,579,672
Portland	030,055,118,140,145
POWER SONIC	525,691
Praxis	098
Proton (普騰)	030,031,042,055,073,075,077,078, 081,086,139,145,146,167,226,294, 581,582,583,672
PROSAT (百勝)	
Pulsar	183
Quasar	094,213
Radio Shack	013,024,064,090,142,145,146,276
RCA	030,111,112,113(DSS), 114,115,116,134,204,275,321,584
Realise (瑞林)	
Realistic	013,024,064,145,278
RELON (雷諾)	526
RGM	585
Runco	021,183
Sampo (聲寶)	001,013,030,031,033,042,072,074, 108,147,155,171,187,197,198,214, 255,587,588,589,590,591
SAGA	672
Samsung (三星)	013,030,031,033,036,055,069,118, 140,142,145,146,155,157,160,161, 169,195,210,211,221,255,273,288, 310,311,312,185,592,594
Sanyo (三洋)	008,009,013,014,019,024,084,095, 104,139,165,274,277,062,595,596, 597,598,599,600,601,602,603
Scott	013,033,090,136,145,146,163
Sears	012,013,014,024,025,030,069,084, 085,140,145,148,154,161,163,169
Sharp (夏普)	002,017,030,055,123,125,140,145, 146,197,198,199,224,276,279,604, 605,606,607
Silver (銀聲)	030,163

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
Singer (勝家)	082,221
Sony (新力)	000,121,128,129,130,131,132,133,139,171,206,282,149,586,609,610,611,681
Soundesign	030,051
Sowa (首華)	012,093,117,139,160,171,506,612,613,614
SSS	030,064
SUMC	
SUPER SONIC	525,691
Sylvania (喜萬年)	013,030,031,033,046,049,051,102,118,149,150,178,180,184,186
Symphonic	037,090
Synco (新格)	000,128,139,155,171,198,255,615,616
Tai Wah	065,067
Tashiko (大砂谷)	001,072,099,118,155,187,255
Tatung (大同)	012,014,025,027,093,094,117,118,139,160,171,214,218,617,618,619,620,621,622,623,624
Technics	082
Technovision	023
Techwood	030
Teco (東元)	003,068,082,105,109,139,155,158,218,223,255,272,588,626,627,628,629,630
Teknika	030,049,051,053,055,064,118,136,140,144,145,146,161,163,169
Telecaption II	022,136,214
Telerent	145,153
Ten (十全)	315
TES	631,663
Tera (泰瑞)	031,077,139
TFC (旭光)	593,632
Thomson / ProScan	111
TMK	030,169
TORA STAR	
Toshiba (東芝)	011,012,014,015,024,025,027,069,100,118,120,143,160,161,214,320,633,634,635,636,637,677,679
Totevision	145
TOP TEN (鈦田)	564,638
Trans PX (大通)	
Tri-Lex	110(MPEGCard)
TTV (台視)	
Tuntex (東帝士)	030,073,139,155,221,255
U-MEN (優盟)	059,073,077,082,139,155,161,221,255
Universal	046,048

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
UPMOST	208(MPEGCard)
VECVOX	
V-Gear	
Victor (勝利)	052,059,061,154,196
VIDEOCON	015,027,073,284
ViewSonic	597,639,640,683
Vidtech	030,118
VIEWQUEST	645
VISA	021
VISSON	
VITO	625,641,642,666
VIZIO	643
VTEK	644
Wards	004,013,030,031,033,037,046,048, 049,051,118,136,145,149,150,153, 163,178,184,186,276
Waltz (華爾滋)	645,646
Warton (華頓)	059,061
WEELGOOD	647
WestingHouse (西屋)	051,516,525,583,648,649,650,651, 652,653,668,691
Yamaha (三葉)	030,118,169
Yorx	013,033
Zenith (增你智)	151,152,183,293(Hotel)
ZEM Audio	654
ZIN WELL (兆赫)	655,656,
新世代	578
太尹	073,108,198
先大	
揚興	
無間道	
聖崗	
北京 (BEIJING)	124,141
百合花	219
光明電子	219
牡丹	062
快樂	062
東大	073,141
東華	141
東寶	062,073,141
松日	073,141
長虹 (ChangHong)	015,141,219,290,291,292,298,303
長城	141
長風	062
佳麗彩	073,141,271
虹美	062
星海	062
美視	225
皇牌 (TCL)	059,219,309
華日	062

廠牌 / 電視機種	一般電視/液晶電視
神彩	073,141
高士達	042,062,219
海信 (hisense)	073,246,295,307
海虹	141
海爾 (Haier)	150,186
康力	073,141,219
康佳 (KONKA)	003,062,105,124,164,166,182,272,281,283,297,301,302,305,306,308
康藝	225
廈華 (XOGEGO)	062
福日	062
熊貓 (PANDA)	062,124,289,299,300
創維	219
樂華	073,124,219
環宇	124,219
摩登	225
鶯歌	141
Others (其它廠牌)	026,029,137,200,222,318,569,608,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667