

萬用遙控器 使用說明

適用機種：

RC-2810A+

RC-5880A+



本遙控器可開啓多種電器產品，包括國內外各種廠牌之電視機、錄影機、有線電視選台器、碟影機、冷氣、C D 等，均可使用一台遙控器隨時切換並控制，為現代家庭生活必備之專利新產品。

廠牌代碼設定方式(以電視為例)

1.先開啓電視機電源，將本遙控器對準電視

2. 先按 **設定** 鍵不放，再按 **電視1** 鍵，待紅燈全亮☀，然後同時放開

3. 輸入您家裡電視廠牌代碼，（請參閱代碼表）
例如您家的電視為國際牌，代碼有001,016,082,083.....，按 **0 0 1**（紅燈熄滅☀）

4. 按 **電源** 鍵可開啓或關閉電視，即設定完成

5. 若按 **電源** 鍵，無法開啓或關閉電視，請重覆2~3步驟，輸入其他組代碼，嘗試其他組代碼直到開啓電視為止。
（請記下代碼，以備下次使用）

※ 其他家電設備設定方法：

欲設定錄影機時，於步驟 2 將【電視 1】改為【錄影機】，設定選台器時將【電視 1】改為【選台器】，設定 VCD / 冷氣時將【電視 1】改為【冷氣 / 音響】。

若在代碼表內找不到你的電視代碼或是你的電視代碼一一試過仍無法開機時，可用微電腦記憶方式找尋。
方法如下：

微電腦記憶設定方式

1.首先打開家電設備電源 如:電視

2.將本遙控器對準電視〈以設定電視1為例〉

3.按家電設備選擇鍵 **電視1** 然後放開

4.按住 **設定** 鍵不放,再按 **電源** 鍵 5 秒鐘（紅燈亮☀）

5.同時放開 **設定** **電源** 鍵(紅燈閃爍☀)，遙控器開始進入微電腦記憶尋碼模式。
(搜尋代碼時間從2秒到7分20秒)

6.過程中，如可開啓或關閉電視，於2秒內按下 **設定** 鍵，即可鎖定代碼。

7.如果鎖定動作太慢，遙控功能無效，請重覆1~5順序重新設定。

※更換電池時，請勿按到任何鈕鍵避免代碼消失

◎設定遙控器時若燈號無法正常顯示,建議您回復為出廠設定(請使用迴紋針將兩電池座之正負兩極短路，即可回復出廠設定)。

家電設備使用互換方式

※如果同時設定多項家電設備時，家電設備使用互換，請按住欲使用之家電設備鍵，指示燈亮後即可切換使用。

電視1 電視2 選台器 錄影機 冷氣/音響

※操作電視時若無動作，先按一次家電設備選擇鍵【電視】即可操作。（因為有可能不小心按到別的家電設備選擇鍵）。

注意事項:

- 裝上四號電池兩粒，紅燈閃三下，表示遙控器正常。
- 未按任何機種選擇鍵時，初始機種設定應是電視機，若欲設定其他機種時，例如：【選台器】，請先按機種選擇鍵【選台器】，再開始輸入代碼或自動掃描，其他機種設定前請先按欲設定機種之選擇鍵。
- 當遙控府上家電，遙控功能不完全時，請再輸入另一組代碼，直到找出另一組更合適的代碼。
- 更換電池時，間隔時間請勿超過5分鐘或按到任何按鍵，即可無需重新設定。
- 顯示控制碼：控制碼共有3位數字，可任意顯示第幾位數字
A.按住【設定】鍵不放，再同時去按一下所欲顯示的控制碼位數，如1，或2，或3
B.放開【設定】鍵
C.LED閃爍次數即為該順序碼(若零則不閃爍)

1	2	3
22° c弱	24° c弱	26° c弱
4	5	6
22° c中	24° c中	26° c中
7	8	9
22° c強	24° c強	26° c強

冷氣機按鍵對照

電視機各廠牌代碼：	
Action(麥山)	177,183,204,214
Addion(愛迎生)	081,165,192,226
Aiwa (愛華)	006,007,008
Andtron(恩特龍)	052,214,
AOC (愛德蒙)	005,014,029,048,100,136,152,176,177,188,190,200,202,204,214
Chun Yun (青雲)	005,014,029,041,089,100,121,202,204,214
Chung Hsin (中興)	005,020,021,073,081,121,190,204,232
Crown(皇冠)	061
Daewoo (大宇)	086,100,103,118,153,174,176,178,188,194,214,217,235
Denstar (電城)	061,086,136,170,196,202
Emerson (愛默生)	054,048,084,097,098,112,133,135,136,137,139,146,148,158,169,176,177,188,195,196,204,206,209,234
Ether (宇瑟)	076,089,100,106,176,202,214
Fisher (燕魯)	117,168,195
Funai/Fulness(船井/富升)	011,029,030,039,040,042,136,148,177
Fujitsu (富士通)	033,132,136
G.E. (奇異)	051,054,061,065,083,108,131,143,145,146,176,180,187,222,229,235
General (將軍)	033,052,132,136
Gintai (敬泰)	205,214
Goldstar (金星)	096,100,113,157,171,175,176,178,179,184,188,190,191,223
Gibson (吉普生)	016,086,102,196
Hitachi (日立)	004,014,019,034,069,086,095,099,162,164,173,176,179,184,188,201,203,204,214,224,225,238
Orion (歐立安)	040,078,136,148,158,177,234
Jean (美齊/俊)	014,057,089,100,202,204,205,214
JVC	022,023,024,067,075,081,093,107,129,157,165,166,187,201
Master (馬斯特)	061,183,196,202
Kolin (歌林)	005,020,024,041,073,081,121,204,232
Mitsubishi (三菱)	020,021,044,090,117,136,175,176,188,190,206,226
Magnavox (美格福斯)	037,060,082,109,127,131,132,162,163,167,175,176,178,179
Mocomary (蒙歌瑪蘭)	070,071,200,202
NEC (恩益喜)	031,032,041,061,068,079,080,160,175,176,187,190
Newave (新威福)	089,103,106,142,148,192,196,205,206,200
Onkingli (全國)	209
Panasonic/National (國際/松下)	010,015,016,017,028,037,050,058,068,082,083,088,089,094,108,122,130,145,159,161,167,187
Philco (飛歌)	037,060,068,082,109,127,132,154,157,162,163,167,176,178,179,190,212
Philips (飛利浦)	036,037,056,060,068,082,109,122,132,154,156,157,162,163,167,176,179,198,212,215,216
Pioneer (先鋒/百魯)	074,092,108,123,176,187,228
Proton (普騰)	014,041,076,104,113,126,176,178,188,196,202,204,205,214
Quasar (昆沙)	016,017,028,050,058,068,083,088,108,146,159,161,187

電視機各廠牌代碼：	
Radio Shack	051,065,087,107,114,148,157,175,177,178,195,207
RCA	047,065,066,068,105,143,152,176,180,190,213,222,229,230
Samsung (三星)	070,107,140,144,170,171,175,176,179,188,189,190,197,200,204,214,237
Sanyo (三洋)	014,021,025,027,034,035,040,049,051,110,117,120,168,186,195,204,218,214,231
Sampo (聲寶)	024,042,052,086,106,141,142,176,178,205,206,214
Sharp (夏普)	009,029,038,043,059,087,091,106,113,133,157,173,176,178,179,188,192,206,207,208
Scott	136,137,148,157,175,176,178
Singer (勝家)	052,103,142,148,187,192,196,200
Sowa (首華)	005,024,057,068,072,073,172,199,200,204,214
Sony (新力)	000,001,013,014,024,045,046,181,198,202,204,214,232
Sound	061,196,202
Synco (新格)	014,024,198,202,204,206,214
Sylvania (喜萬年)	037,060,082,085,109,127,131,132,162,167,175,176
Tashiko (大砂谷)	016,017,052,103,142,148,192,196,200,205,206,212
Tatung (大同)	010,020,024,041,057,068,072,073,083,101,102,172,187,199,200,204,214,232
Teco (東元)	015,028,029,054,061,077,078,079,086,091,148,165,183,187,204
Tera (泰瑞)	054,061,076,176,196,204,205
Thomson (湯姆生)	051,065,081,180,192,196
Toshiba (東芝)	003,010,018,020,024,041,057,101,102,150,172,199,200,201,214
Tuntex (東帝士)	052,100,176,214
U-MEN (優盟)	176,187,204,214
Victor (勝利)	022,067,081,165
Westing House (西屋)	061,086,176,177,196,206
Yamaha (三葉)	100,113,114,176,190
Zenith (增你智)	062,063,103,219,233,236
Proscan	180,213,229,230
Neoka (新禾)	020,102,142,238
Others (其它廠牌)	053,054,119,151,182,185,209,220,221

選台器各廠牌代碼：	
PX (大通)	112,048,069,072,075,114,136,121
GMI (格得)	052,071,073,142,155,158
IEEC (霸通)	009,058,065,066,141
JERROLD (通用)	001,003,011,012,013,014,016,017,023,050,093,125,128,129,130,140,163
BESTLINK (順凡)	051,091
AEON (影王)	055,144

選台器各廠牌代碼：	
ASIA GIANT (亞衛)	054,064,166
EASTERN (泰山)	041,059,060,061,062,070,159
INPHONE	058,066,141
CCM (鎮志)	058,066,141
MS (明視)	052,058,065,066,071,073,141,142,155
JEBSEE(全一)	047,068
KOKA (可佳)	055,057,118,144
LEON (錄蒙)	052,071,073,142,155
LT	054,055,066,144
OAK/SIGM (橡樹)	033,034,139
WISO (威視)	026,056,145
TS (力全)	058,066,141
SKY GIANT (世界光)	053,063,085,138,153
ELEPHANT (大象)	165,167
HWALIN (華齡)	123,124,164
WINER (維能)	054,087,090
亞波	067
mitsukawa	158,052,071,073,142,155
ABC	018,019,023,040,049
A MARK (愛美克)	178,179,202
ANVISION	022,042,046
APO	067
ARCHER	069
DRAKE	082,083,084,126,127,147,160,161
GEMINI	016,131,132,134,135
HITACHI (日立)	023,032,119,121
JASCO	048,069
MAGNAVOX (美格福斯)	004,005,006,007,008,037,038,039,042,046
NOVAVISIO	019,040,089
PANASONIC (國際)	003,019,114,148
PHILIPS (飛利浦)	004,005,006,007,008,037,038,039,042,046,122,152
PIONEER (先鋒)	002,022,115,116
PROSAT (憶華)	088
RCA	044,086,114,168
RION	057
SAMSUNG (三星)	004,022,030,098,134
STARCOM	023,124,130,016
TADA (特達)	053,162
TAICOM	055
TOSHIBA	024,074,078,081,105,118
廣德	054
ZENITH (增你智)	021,024,076,082,083,084,106,126,147
邁士	141
Others (其它廠牌)	019,045,047,085,118,143,146,159

錄影機各廠牌代碼：	
Aiwa (愛華)	032,034,035,036,038,107,108,120
AOC (愛德蒙)	059,085,086,103,115,150
Caravell	133,141
Chung Hsin (中興)	049
Daewoo (大宇)	020,105,106,138,139,150
Emerson (愛默生)	035,038,046,047,049,052,055,056,079,098,099,100,101,102,107,110,111,112,116,120,130,131,132,133,134,135,136,140,150,072
Fisher(燕魯)	019,020,047,070,088,092,093,117
Funai/Fulness (船井/富升)	038,039,040,107,120,103,119
G.E. (奇異)	051,072,085,086,094,098,103,141,137
Fujitsu (富士通)	043
Goldstar (金星)	025,046,047,091,109
Hitachi (日立)	011,038,064,065,069,095,107,113,120
JVC	016,017,018,020,023,025,030,046,062,087,088,096,109,113,127,139,142,151
KENWOOD	020,025,030,062,069,087,088,096,109,113,127,139,142
Kolin(歌林)/Mitsubishi(三菱)	014,015,029,030,049,063,064,087,089,090,096,100
Magnavox (美格福斯)	045,072,074,075,123,137,144
Marantz	025,045,072,088,109,127,129,142,144
NEC (恩益喜)	019,020,025,026,030,041,042,046,062,088,096,109,113,121,126,127,129,139,142
Newave (新威福)	046,049,066,097
Panasonic(國際/松下)	006,007,008,012,027,028,031,050,067,072,112,118,137
Philco (飛歌)	045,072,075,123,137
Philips (飛利浦)	037,045,067,072,144,145,146
Pioneer (先鋒)	030,044,062,064,074,091,123,139,142
Proton (普騰)	006,007,008,012,027,028,050,066,067,072,097,137
Quasar (昆沙)	006,031,072,112,118,137
Radio Shack	037,038,047,066,070,072,088,093,100,103,107,120
RCA	051,064,066,067,069,071,072,086,094,095,103,118,120,124,141,149
Realistic	019,020,037,038,046,047,066,070,072,088,093,097,100,103,107,120,137
RICOH	072,083
Sampo(聲寶)/Sharp(夏普)	023,024,030,037,058,066,097,100,138
Samsung (三星)	059,085,086,103,104,115,133,141,150
Sansui (山水)	062,113,122,142,119
Sanyo (三洋)	019,020,021,022,068,070,088,103
Scott	049,063,079,089,101,112,132,134,150,110
Shintom	038,064,083,084,103,119
Singer (勝家)	047,049,066,097,103,119
Sony(新力) / Synco(新格)	000,001,002,003,004,005,060,072,081,082,083,084
Sowa (首華)	104,105,106,138,139
Sylvania (喜萬年)	045,049,067,072,075,089,120,123,137

錄影機各廠牌代碼：	
Tashiko (大砂谷)	033,046,049,066,097
Tatung (大同)	013,038,062,113,127
Teac (蒂雅克)	038,107,113,120,127
Technics	006,072
Teco (東元)	030,059,085,086,103,104,115,133,141
Thomson (湯姆生)	051,113
Toshiba (東芝)	009,010,013,048,049,061,064,089,093,104,113,117,134,150
Victor (勝利)	063,142,150
Wards	037,038,046,064,066,070,072,094,097,100,103,107,119,120,125,141
Yamaha (三葉)	025,088,109,113,127,142
Zenith (增你智)	047,062,083,084
Westing House (西屋)	025,030,046,087,109
Others (其它廠牌)	052,053,054,055,056,073,076,077,078

冷氣機各廠牌代碼：	
Panasonic(國際)	082
Hitachi (日立)	089
Sampo (聲寶)	086
Toshiba (東芝)	091
Tatung (大同)	083
Teco (東元)	087,095
Sanyo (三洋)	084
Mitsubishi (三菱)	090
Proton (普騰)	093,094
Sowa (首華)	092
Others (其它廠牌)	085,088

音響/CD/LD/VCD各廠牌代碼：	
Sowa (首華)	092
Sylvania (喜萬年)	022,069
Tashiko (大砂谷)	015,086,090,110
Tatung (大同)	083
TEAC (蒂雅克)	002,006,014,030,040
TECHNICS	003,030
Teco (東元)	087,095
Toshiba (東芝)	024,026,059,064,091,123
Victor (勝利)	008,027,031
Yamaha (三葉)	005,009,034
Zenith (增你智)	087,080
Westing House (西屋)	015
Others (其它廠牌)	072,073,074,085,088,097,100,101

音響/CD/LD/VCD各廠牌代碼：	
松立	096
麥科威	102,103
凌駿	104,120
天樂	106
Aiwa (愛華)	050,069,109
CARAVELL	077
DENON	001
Emerson (愛默生)	038
Fisher (燕魯)	029
G.E. (奇異)	029,038,058
Goldstar (金星)	015
Hitachi (日立)	017,038,089,115
JBL	078,079
JVC	008,027,031
KENWOOD	018,019,028,051,059,060
Kolin (歌林)	025,090
LUXMAN	032
Mitsubishi (三菱)	025,090
Magnavox (美格福斯)	022,056,059,069
MARANTZ	003,040,069
NEC (恩益喜)	033
Newave (凌威福)	015,086,090,111
ONKYO (王曲)	010,011,012,013
OPTIMUS	019,039,041,042,043</